

Intense Teleskopstiel 98 - 160cm

Art.-Nr.: 121439 (schwarz)

Art.-Nr.: 152021 (graphit)



Korrekte Einstellung des Stiels

1. Drehen Sie den Griffbereich des Stiels entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Arretierung zu lösen.
2. Stellen Sie die Stiellänge inkl. Wischgestell auf Ihre Kinnhöhe ein.
3. Drehen Sie den Griffbereich des Stiels im Uhrzeigersinn, um den Stiel wieder zu arretieren.



Einstellung:

Das Ende des Teleskopstiels wird auf die Kinnhöhe des Benutzers eingestellt.